



REFREY





Series
930 - 931


LISTA DE PIEZAS
PARTS LIST


TEILE - LISTE
LISTE DES PIECES
























* 90 08 33 pour canète grande

90 08 00






















**ACCESORIOS
ACCESSOIRES**

19


**ACCESSORIES
ZUBEHOER**

91 19 99	B - 250	91 19 08 - 1		
				
HOUSSE	BOITE A ACCESSOIRES	BURETTE		
B-880	B-880 A	93 12 80		
				
CANETTE POUR LE PETIT CROCHET	CANETTEPOUR LE COUPE-FILS AVEC PETIT CROCHET	CANETTE POUR LE CROCHET GRAND		
93 19 50	91 19 40	B - 251	B - 252	93 19 60
				
AIGUILLES	TOURNEVIS LONG	TOURNEVIS MOYEN	PETIT TOURNEVIS	SAUVE-DOIGT





B A T I						T A B L E	
Référ.	Pièce N°	Référ.	Pièce N°	Référ.	Pièce N°	Référ.	Pièce N°
1	94 50 70	11	94 50 34	22	94 50 83	40	920 51 106 -Table industrielle standard
2	94 50 71	12	94 50 35	23	94 50 84	40	920 51 106/3 -Table industrielle coupe-fils
3	94 50 72	13	94 50 36	24	94 50 85	40	901 51 106 -Table industrielle machines a colonne
4	94 50 73	14	91 04 14	25	94 50 86	41	B-259
5	94 50 74	15	94 50 69	26	94 50 87	42	91 51 97-1
6	94 50 75	16	94 50 37	30	94 50 90	43	920 51 96 -Appui pour des machines standard et C.H.
7	94 50 76	17	91 04 41	31	94 50 91	43	901 51 96 -Appui pour des machines a colonne
8	94 50 77	18	94 50 79	32	94 50 92	44	91 51 62
9	94 50 28	20	94 50 81	33	94 50 93	45	91 51 63
10	94 50 78	21	94 50 82	34	94 50 94	46	92 50 69
						47	91 51 81
						48	91 51 82







Téléphones: (986) 23 29 00 - 08 - 09. Télégramme: REFREY - Vigo-Spain
Télex 83024 frey e. Boîte Postale 2001. Telefax (986) 23 98 42
E - 36208 VIGO (Spain)